



Prøvetagningsinstruktioner for ATD-rør

- Tag en prøvetager frem ved arbejdsdagens begyndelse. Mærk etiketten med navn/plads og dato. Røret mærket "Blank" anvendes ikke.
- Start målingen ved at skrue den grønmarkerede hætte af. Sæt derpå den grå metal hætte på og tryk den ordentligt ned.
- Noter i et skema hvornår målingen er begyndt.
- Ved personrelaterede målinger gøres prøvetageren fast på personen ved hjælp af klemmen, f.eks. i brystlommen
- Ved stationære målinger hænges prøvetageren f.eks. ved emissionskilden.
- Ved arbejdsdagens slutning stoppes målingen ved at bytte den grå hætte med den grønmarkerede hætte. Noter stop tid og evt. frokostpause.

Send prøvetagerne til analyselaboratoriet inden 14 dage. Husk at sende de grå metal hætter og de ubrugte prøvetagere med. Sendes til:

ALS Scandinavia
Postboks 593
2200 København N

OBS! Prøvetagerne opbevares ved stuetemperatur før og efter prøvetagningen.
Klistre ikke etiketter eller tape på rørene!

Rør der ikke returneres senest 14 dage efter leveringen debiteres med 500 DKK pr. stk. og de grå metal hætter med 300 DKK pr. stk.

Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Andreas Fredman, tel +46 852 77 5210 (andreas.fredman@alsglobal.com).