

ALS Quick, SameDay & 1-dag

Expressanalyser för jord, vatten och byggnadsmaterial



ALS Quick och SameDay är vår särskilda service som innebär mycket korta svarstider. Vi erbjuder tjänsten för utvalda analyspaket för jord, vatten och byggnadsmaterial. ALS Quick, SameDay och 1-dagsanalyser bokas enklast i ALS Solutions och erbjuds i mån av kapacitet.



Quick 07.00 / 12.00 / 17.00

- Svar lämnas nästa vardag före kl. 07:00, 12:00 eller 17:00.
- Provet ska inkomma till ALS Scandinavia i Danderyd före kl. 22:00, eller i Luleå före kl. 15:00 (helgfri måndag-fredag).

SameDay

- Svar lämnas samma dag (fram till kl. 23).
- Provet ska inkomma till ALS Scandinavia i Danderyd eller Luleå före kl. 09:00 (helgfri måndag-fredag).
- Se tabell 1, 2, 3, och 4 på sida 2 och 3 över vilka analyser som utförs som SameDay på respektive laboratorium.

1-dagsanalys

- Svar lämnas nästkommande vardag (fram till kl. 23).
- Provet ska inkomma till ALS Scandinavia enligt tabell 5 på sista sidan.

Boka ALS Quick, SameDay och 1-dagsanalys

1. Registrera dina prover och analyser i ALS Solutions senast kl. 15:00. Laboratoriet får direkt information om inkommande prover och kan planera verksamheten. Du behöver varken förboka eller få bekräftelse på att vi har kapacitet.
2. Märk provkartongen tydligt med Quick-etikett alternativt skriv "Quick" på kartongen.
3. Lägg en lapp med referensnumret, namn, företag och svarstid i kartongen tillsammans med proverna.

Scanna QR-koden för att komma till inloggning för ALS Solutions



<https://solutions.alsglobal.com>

Transport av prover för ALS Quick

Vi erbjuder logistiklösningar för att transportera prover till laboratoriet från flera orter inom Sverige. Transporterna är anpassade för att kunna användas vid våra Quick-tjänster.

För beställning och information om transport av prover, kontakta logistikavdelningen i Danderyd, logistik.ta@alsglobal.com eller 08-527 752 30. Sista tid för beställning i respektive stad återfinns på vår websida. Proverna måste vara förpackade och redo för upphämtning vid den angivna upphämtningstiden.

I samband med beställning av transport ska följande information uppges:

- antal kartonger
- tidigaste upphämtningstid (när proverna är klara att hämtas)

Det går även bra att lämna in proverna direkt på laboratoriet i Danderyd och i Luleå.

Scanna QR-koden för att komma till vår websida för inlämning/upphämtning.

alsglobal.se/kundtjanst/logistik/inlamning-och-upphamtning-av-prov



Alternativ bokning av ALS Quick, SameDay och 1-dagsanalys

1. Fler än 10 prover måste alltid förbokas och bekräftas av vår kundtjänstavdelning i Danderyd, info.ta@alsglobal.com eller 08-527 752 00.
2. Skicka analysbeställningen senast kl. 15:00 med e-post till vår vanliga e-postadress för analysbeställningar: order.ta@alsglobal.com. Skriv Quick i ämnesraden.
3. Märk provkartongen tydligt med Quick-etikett alternativt skriv "Quick" på kartongen.
4. Lägg utskrivnen analysbeställning i kartongen tillsammans med proverna. Information om önskad svarstid och analys ska alltid finnas på analysbeställningen.

Frågor: ALS kundtjänstavdelning i Danderyd, e-post: info.ta@alsglobal.com, telefon: 08- 527 752 00.

Analysbeställning: ALS Solutions, alternativt e-post till order.ta@alsglobal.com

Labbpersonal kan nås beträffande Quickprover kl. 18:00-22:00 på ALS Quickjourtelefon 08-527 752 40.

alsglobal.se

Tabell 1

Danderyd
Jord

	OJ-1	OJ-2a	OJ-6a / OJ-6b	OJ-20c	OJ-20d	OJ-21a	OJ-21c	OJ-21h	MS-2 (förenklad provberedning)	MS-1	M-AR	OJ-21a + MS-2	OJ-24a	OJ-34b / OJ-34bQ (21PFAS)
Alifater >C5–C8						x	x					x		
Alifater >C8–C10						x	x	x				x		
Alifater >C10–C12						x	x	x				x		
Alifater >C12–C16						x	x	x				x		
Alifater >C16–C35						x	x	x				x		
Aromater >C8–C10						x	x	x				x		
Aromater >C10–C16						x	x	x				x		
Aromater >C16–C35						x	x	x				x		
BTEX						x	x					x		
PAH 16	x					x		x				x	x	
MTBE					x									
PCB 7		x												
Metylerade PAH och bifenyyl													x	
Oljeindex >C10-C40				x										
Klorerade alifater			x											
PFAS														x
Metaller									x	x	x	x		
Snabbast svarstid för analys														
Quick 07:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Quick 12:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Quick 17:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
SameDay	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x ¹

Tabell 2

Danderyd
Byggnadsmaterial
(betong, tegel, asfalt,
golv- och fogmassa)

	Bygg-OJ-1	Bygg-OJ-20c	Bygg-OJ-21h, betong och tegel	Bygg-IS-1	Bygg-OJ-24a, betong och tegel	OG-2, golv- och fogmassa	Bly i fogmassa	Bygg-OJ-34b	Provberedning: Kryomalning	Provberedning: Krossning / malning
Alifater >C8-C10			x							
Alifater >C10-12			x							
Alifater >C12-C16			x							
Alifater >C16-C35			x							
Aromater >C10-C16			x							
Aromater >C16-C35			x							
PAH 16	x		x		x					
Metylerade PAH och bifenyyl					x					
PCB 7						x				
Oljeindex >C10-C40		x								
PFAS								x		
Metaller				x			x (bly)			
Snabbast svarstid för analys										
Quick 07:00	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x
Quick 12:00	x	-	x	x	x	x	x	-	x	x
Quick 17:00	x	-	x	x	x	x	x	-	x	x
SameDay	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x	x

¹i mån av kapacitet, kontakta kundtjänst i Danderyd innan prov skickas in

Tabell 3

Danderyd Vatten	TOC / DOC	Kväve (total) inkl. partiklar	OV-1	OV-6a / OV-6b	OV-20d	OV-20c	OV-21a	OV-21c	OV-21h	OV-34a / OV-34aQ (34 PFAS)	OV-34b / OV-34bQ (21 PFAS)
Alifater >C5–C8							x	x			
Alifater >C8–C10							x	x	x		
Alifater >C10–C12							x	x	x		
Alifater >C12–C16							x	x	x		
Alifater >C16–C35							x	x	x		
Aromater >C8–C10							x	x	x		
Aromater >C10–C16							x	x	x		
Aromater >C16–C35							x	x	x		
BTEX							x	x			
PAH 16			x				x		x		
MTBE					x						
Oljeindex >C10–C40						x					
Klorerade alifater				x							
PFAS										x	x
TOC / DOC	x										
Kväve		x								x	x
Snabbast svarstid för analys											
Quick 07:00	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
Quick 12:00	-	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-
Quick 17:00	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-
SameDay	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹

¹i mån av kapacitet, kontakta kundtjänst i Danderyd innan prov skickas in

Tabell 4

Luleå Jord och Vatten	MS-2 (förenklad provberedning)	V-2	V-3a / V-3b	V-5	V-6
Metaller	x	x	x	x	x
Snabbast svarstid för analys					
SameDay ²	x	x	x	x	x

Välkommen att diskutera med ALS Scandinavia i Luleå om snabba svarstider för andra metallanalyser. Kontakta salesspecial.lu@alsglobal.com

²prover inkomna till laboratoriet i Luleå

Tabell 5 Tider för sista ankomst och rapportering av ALS Quick, SameDay och 1-dagsanalys

ALS Quick / SameDay / 1-dagsanalys	Sista ankomst till ALS i Danderyd (helgfri mån-fre)	Sista ankomst till ALS i Luleå (helgfri mån-fre)	Rapporteras
Quick 07:00	22:00	15:00	07:00 nästkommande vardag
Quick 12:00	22:00	15:00	12:00 nästkommande vardag
Quick 17:00	22:00	15:00	17:00 nästkommande vardag
SameDay	09:00	09:00 ³	Samma dag (fram till kl. 23)
1-dagsanalys	22:00 ⁴	16:30	Nästkommande vardag (fram till kl. 23)

³se tabell över analyser som utförs på laboratoriet i Luleå.

⁴observera att prover för metallanalyser i vatten måste inkomma före kl. 16:30.