

ALS Quick & SameDay

Expressanalyser för jord, vatten och byggnadsmaterial



right solutions.
right partner.

ALS Quick och SameDay är vår särskilda service som innebär mycket korta svarstider. Vi erbjuder tjänsten för utvalda analyspaket för jord, vatten och byggnadsmaterial. **Analyserna måste bokas/förämnas till logistikavdelningen i Danderyd och erbjuds i mån av kapacitet.**



Quick 07.00 / 12.00 / 17.00

- Svar lämnas nästa vardag före kl. 07:00, 12:00 eller 17:00.
- Provet ska inkomma till ALS Scandinavia i Danderyd **helgfri måndag-fredag före kl. 22:00.**
- Bokning måste alltid göras till vår logistikavdelning i Danderyd.
- Provsvaren rapporteras med en Excel-fil, en signerad pdf-rapport kommer under dagen.

SameDay

- Svar lämnas samma dag.
- Provet ska inkomma till ALS Scandinavia i Danderyd före kl. 09:00 (**helgfri måndag-fredag**).
- Bokning måste alltid göras till vår logistikavdelning i Danderyd.

Checklista för ALS Quick och SameDay

För att vi ska kunna säkerställa kapaciteten för ALS Quick och Sameday samt kunna behandla proverna i tid, ber vi dig följa nedanstående fyra punkter:

1. **Förboka** analyser och eventuell transport hos vår logistikavdelning.
2. Skicka **analysbeställningen** senast kl. 15:00 med e-post till vår logistikavdelning.
3. Märk provkartongen tydligt med **Quick-etikett** alternativt skriv "Quick" på kartongen.
4. Lägga utskrivna **analysbeställning** i kartongen tillsammans med **proverna**. Information om önskad svarstid och analys ska alltid finnas på analysbeställningen.

Transport av prover för ALS Quick

Vi erbjuder logistiklösningar för att transportera prover till laboratoriet från flera orter inom Sverige. Transporterna är anpassade för att kunna användas vid våra Quick-tjänster.

För beställning och information om transport av prover, kontakta logistikavdelningen i Danderyd. Sista tid för beställning i respektive stad återfinns på vår websida. Proverna måste vara förpackade och redo för upphämtning vid den angivna upphämtningstiden.

I samband med beställning av transport ska följande information uppges:

- antal prover, antal kartonger och uppskattad vikt på dessa
- önskad analys (analyspaket samt svarstid)
- tidigaste upphämtningstid (när proverna är klara att hämtas)

Det går även bra att lämna in proverna direkt på laboratoriet i Danderyd. Prover för ALS Quick och SameDay som lämnas in direkt till laboratoriet måste också förbokas innan inlämning.

Scanna QR-koden för att komma till vår websida för inlämning/upphämtning.

alsglobal.se/kundtjaenst/logistik/inlamning-och-upphamtning-av-prov



Kontakt - Bokning av ALS Quick/SameDay och transport

ALS logistikavdelning i Danderyd, e-post: logistik.ta@alsglobal.com, telefon: 08- 527 752 30

Labbpersonal kan nås beträffande Quickprover kl. 18:00-22:00 på ALS Quickjourtelefon 08-527 752 40.

alsglobal.se

Jord

	OJ-1	OJ-20c	MTBE-tillägg	OJ-21a	OJ-21c	OJ-21h	OJ-2a	MS-2 (förenklad provberedning)	MS-1	OJ-21a + MS-2	OJ-24a	OJ-6a / OJ-6b
Alifater >C5-C8				x	x					x		
Alifater >C8-C10				x	x	x				x		
Alifater >C10-C12				x	x	x				x		
Alifater >C12-C16				x	x	x				x		
Alifater >C16-C35				x	x	x				x		
Aromater >C8-C10				x	x	x				x		
Aromater >C10-C16				x	x	x				x		
Aromater >C16-C35				x	x	x				x		
BTEX				x	x					x		
PAH 16	x			x		x				x	x	
MTBE			x									
PCB 7							x					
Metyleerade PAH och bifenyyl											x	
Oljeindex >C10-C40		x										
Klorerade alifater												x
Metaller								x	x	x		
Snabbast svarstid för analys												
Quick 07:00	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x
Quick 12:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quick 17:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SameDay	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

Byggnadsmaterial
(betong, tegel, asfalt,
golv- och fogmassa)

	Bygg-OJ-1	Bygg-OJ-21h, betong och tegel	Bygg-IS-1	Bygg-OJ-24a, betong och tegel	OG-2, golv- och fogmassa	Bly i fogmassa	Provberedning: Kryomalning	Provberedning: Krossning / malning
Alifater >C8-C10		x						
Alifater >C10-12		x						
Alifater >C12-C16		x						
Alifater >C16-C35		x						
Aromater >C10-C16		x						
Aromater >C16-C35		x						
PAH 16	x	x		x				
Metyleerade PAH och bifenyyl				x				
PCB 7					x			
Metaller			x			x (bly)		
Snabbast svarstid för analys								
Quick 07:00	x	x	x	x	-	-	x	x
Quick 12:00	x	x	x	x	x	x	x	x
Quick 17:00	x	x	x	x	x	x	x	x
SameDay	x	x	x	x	x	x	x	x

Vatten	OV-20d	OV-20c	OV-21a	OV-21c	OV-21h	OV-6a / OV-6b
Alifater >C5-C8			x	x		
Alifater >C8-C10			x	x	x	
Alifater >C10-C12			x	x	x	
Alifater >C12-C16			x	x	x	
Alifater >C16-C35			x	x	x	
Aromater >C8-C10			x	x	x	
Aromater >C10-C16			x	x	x	
Aromater >C16-C35			x	x	x	
BTEX			x	x		
PAH 16			x		x	
MTBE	x					
Oljeindex >C10-C40		x				
Klorerade alifater						x
Snabbast svarstid för analys						
Quick 07:00	x	-	-	-	-	x
Quick 12:00	x	-	x	x	x	x
Quick 17:00	x	-	x	x	x	x
SameDay	x	x	x	x	x	x

Tider för sista ankomsttid och rapportering av ALS Quick och SameDay

ALS Quick / SameDay	Sista ankomst till ALS Danderyd (helgfri mån-fre)	Rapporteras
Quick 07:00	22:00	07:00 nästkommande vardag
Quick 12:00	22:00	12:00 nästkommande vardag
Quick 17:00	22:00	17:00 nästkommande vardag
SameDay	09:00	Samma dag kl. 17:00