



## Provtagningsinstruktion – PCB i golv- eller fogmassa

### Analyspaket

OG-2 PCB-analys i golv- eller fogmassa

### Provtagning PCB-analys golvmassa

- Samla minst 20 g golvmassa.
- Lägg i aluminiumpåse eller aluminiumfolie.

### Provtagning PCB-analys fogmassa

- Samla minst 5 g fogmassa.
- Lägg i aluminiumpåse eller aluminiumfolie.

Skicka proverna tillsammans med ifylld orderblankett till:

ALS Scandinavia AB  
Rinkebyvägen 19c  
182 36 Danderyd