

Provtagningsinstruktion - DNA-analys av Äkta hussvamp

Analyspaket

A-3d Äkta hussvamp med DNA-teknik

Utrustning

Steril tops (beställs från ALS Scandinavias hemsida)



Provtagning

- Ta den sterila topsen ur sitt hölje.
- Topsa sporer (kanelfärgat damm), misstänkt svamp eller på rötat trä.
- Sätt tillbaka topsen i höljet.

Skicka proverna tillsammans med ifylld orderblankett till:

ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd