

Provtagningsinstruktion

DNA-analys av mikroorganismer i damm

Analyspaket

A-3e DNA från mikroorganismer i damm

Utrustning

Steril tops (beställs från ALS Scandinavias hemsida)



Provtagning

Provtagning bör utföras på 1–4 månader gammalt damm för pålitligt resultat. Undvik att provta i fuktiga utrymmen, t ex kök och badrum. Undvik även att provta golv och ytterväggar för att undvika sporer från utomhusmiljön. Lämplig provtagningsyta kan t ex vara ovanpå en tavelram, hylla eller datorskärm.

- Mät upp 25 cm² (t ex 25x1cm eller 5x5cm). Om lite damm, mät upp en något större yta. Observera att det är viktigt att ytan noteras på orderblanketten!
- Ta den sterila topsen ur sitt hölje.
- Topsa upp dammet och sätt tillbaka topsen i höljet.

Exempel på
provtagningsyta
25 cm²
(5x5 cm)

Skicka proverna tillsammans med ifylld orderblankett till:

ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd