



INSTRUKTION FÖR PROVTAGNING AV VATTEN FÖR ANALYS AV RADON

- För provtagning används en 40 ml brun EPA-vial eller en 330 ml PET flaska.
- Före provtagning ska ledningar och hydrofor spolats igenom så att det vatten som provtas kommer så direkt som möjligt från brunnen.
- Eventuella silar och anordningar för luftning av vattnet ska tas bort.
- Låt vattnet rinna från den kallvattenkran där provet ska tas tills vattnet blir så kallt som möjligt.
- Fyll provkärlet försiktigt för att undvika att luftbubblor kommer med. Vattnet tappas efter väggen på provkärlet tills det blir helt fyllt. Skruva på locket omedelbart.

OBS! Ange datum samt klockslag för provtagningen.

Proven bör sändas in till laboratoriet omgående.