

## Provtagning för Äkta hussvamp med DNA-teknik A-3d

### Analyspaket

A-3d Äkta hussvamp med DNA-teknik

### Utrustning

Steril tops (beställs från ALS Scandinavias hemsida)



### Provtagning

- Ta den sterila topsen ur sitt hölje.
- Topsa sporer (kanelfärgat damm), misstänkt svamp eller på rötat trä.
- Sätt tillbaka topsen i höljet.

Skicka prov och ifylld orderblankett till ALS Scandinavia i bifogat kuvert, eller adressera till:

ALS Scandinavia AB  
Rinkebyvägen 19c  
182 36 Danderyd

