



## **INSTRUKTION FÖR PROVTAGNING AV VATTEN FÖR ANALYS AV RADON**

- För provtagning används en 330 ml PET flaska.
- Före provtagning ska ledningar och hydrofor spolats igenom så att det vatten som provtas kommer så direkt som möjligt från brunnen.
- Eventuella silar och anordningar för luftning av vattnet ska tas bort.
- Låt vattnet rinna från den kallvattenkran där provet ska tas tills vattnet blir så kallt som möjligt.
- Fyll flaskan försiktigt för att undvika att luftbubblor kommer med. Vattnet tappas efter väggen på flaskan till flaskan blir helt fylld. Skruva på locket omedelbart.

**OBS! Ange datum samt klockslag för provtagningen.**

Proven bör sändas in till lab.omgående.

