

Lathund Asbest/PCB prover

1. Vid minsta misstanke om att material kan innehålla Asbest eller PCB ta ett prov.
2. **Asbest:**
Om det är asbest som ska skickas så skall P3 andningskydd användas. Provmängden behöver vara minst 1–2 teskedar eller 2–3cm² som stoppas i en plastpåse. Skriv vad i provet som ska analyseras, t ex matta eller lim.

PCB:

Det behövs minst 5cm (5gram) för att kunna få ett svar. Om fler än ett prov ska tas måste verktygen rengöras emellan för att undvika överföring mellan olika prover. PCB haltiga prover måste läggas i aluminiumfolie innan det läggs i en plastpåse.

Svamp/Mögel:

Om det finns en svampkropp så bör den väljas, annars väljs så tydlig påväxt som möjligt samt en bit underliggande material. Skär bort en bit som är minst 3 gånger 3 cm och lägg i en papperspåse. För mögel gäller samma och välj en del som har så tydligt angrepp som möjligt. För hussvamp så måste lite hushållspapper läggas i påsen för att provet inte skall förstöras.

Kreosot:

Cirka 5 gånger 5 cm stor bit behövs (50gram). Lägg i plastpåse.

Kasein:

För att kunna analysera kasein i flytspackel krävs det en 5 gånger 5 cm stor bit som är så fri från lim som möjligt. Om det är mycket lim med krävs en större bit. När prov tas så måste plasthandskar användas för att inte kontaminera provet.

PCB, PAH etc i jord:

Ta en glasburk (200ml) och fyll med jord. Minst 50g torrmängd (material efter att vattnet torkats bort) behövs för en analys. Tänk på att ha rena händer/verktyg när provet tas för att undvika kontaminering.

3. Skriv en analysbeställning.
(<http://www.alsglobal.se/kundtjanst/orderblanketter>)
4. Är det bråttom? Ring ALS kundtjänst för att kolla hur snabbt de kan hantera provet. 08 52 77 52 00.
5. Provet kan skickas med posten i ett vadderat kuvert eller hämtas upp hos er. Om det ska hämtas så kontakta ALS logistik avdelning (08 52 77 52 30) direkt för att få provet upphämtat.



ALS Scandinavia

Besöksadress: Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd

Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd