

## Provtagning av material för analys av asbest

### Analyspaket

Asbestanalys, material, fog/fix, löst material

### Provtagning Asbestanalys plastmatta

- Använd P3 andningsskydd.
- Ta en bit plastmatta 3\*3 cm.
- Lägg provet i den ena provpåsen och märk provet med provplats, använd den andra påsen som ytterpåse.

### Provtagning Asbestanalys fog/fix

- Använd P3 andningsskydd.
- Ta fog/fix 3-5 cm.
- Lägg provet i den ena provpåsen och märk provet med provplats, använd den andra påsen som ytterpåse.

### Provtagning Asbestanalys löst material

- Använd P3 andningsskydd.
- Ta löst material, ungefär en matsked.
- Lägg provet i den ena provpåsen och märk provet med provplats, använd den andra påsen som ytterpåse.

Skicka proven tillsammans med ifylld orderblankett i bifogad kartong med förklistad adressetikett eller till:

ALS Scandinavia AB  
Rinkebyvägen 19c  
182 36 Danderyd

