

Provtagning av material för analys av PCB

Analyspaket

PCB-analys av golv- eller fogmassa (OG-2)

Provtagning PCB-analys golvmassa

- Samla minst 20 g golvmassa.
- Lägg i aluminiumpåse eller aluminiumfolie.

Provtagning PCB-analys fogmassa

- Samla minst 5 g fogmassa.
- Lägg i aluminiumpåse eller aluminiumfolie.

Skicka proven tillsammans med ifylld orderblankett i bifogad kartong med förklistrad adressetikett eller till:

ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd

