


Document: SWE Kundinstruktion		Division/Unit: ALS Scandinavia AB, Stockholm			
Title: Instruktion - Temperaturlogger			ALS Reference: AKK046	Doc.id: INS-1265	
Issued by: JAAX	Approved by: JAAX	Approved date: 2023-09-20	Rev.no: 1.0	Page: 1(1)	

## Instruktion för temperaturmätning vid passiv vattenprovtagning

Temperaturlogger används vid passiv vattenprovtagning där temperaturen förväntas variera mer än  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  under provtagningstiden.



- Temperaturloggern har startats av ALS vid utskick.
- Temperaturloggern får inte utsättas för direkt solljus eller starka magneter.
- Kontrollera att en lampa blinkar med 4-5 sekunders mellanrum.
- Det finns en ögla i toppen på temperaturloggern. Använd en fiskeline för att fästa temperaturloggern i närheten av den passiva provtagaren men inte så nära att det påverkar provtagningen (minst 20 cm från provtagaren).
- Försök placera temperaturloggern på samma djup som provtagaren.
- Notera starttid och stopptid för provtagningen. Ange tiderna på orderblanketten.
- Efter provtagning skickas temperaturloggern in tillsammans med de passiva provtagarna och ifylld orderblankett.
- ALS laddar ner temperaturdata som sedan används vid haltberäkningar.

Vid frågor kontakta kundtjänst på 08-5277 5200