

Prøvetagning for luftbåret støv (støv der kan indåndes)

ALS Scandinavia anvender IOM-kassetter for prøvetagning af luftbåret støv. Til forskel fra total støvmåling hvor kun filtret vejes inden støv målingen, vejes hele kassetten med filtret til luftbåret støv.

For at lette målingen sender vi kassetten, færdigmonteret med filter samt 2 referenceprøver. Kassetten er beskyttet med et låg over åbningen. Dette låg skal fjernes inden prøvetagningen. Pumpen tilsluttes for neden på kassetten. De to reference prøver ligger i hver sin plastbeholder. Tag låget af de to plastbeholdere med hver sin referenceprøve i det lokale hvor selve prøvetagningen skal foretages. Tag ikke referencen prøverne op af plastbeholderne, idet fingeraftryk giver udslag på vægten. Lad reference prøverne stå åbent i 15-30 min inden lågene atter sættes på. Kassetten sættes fast på den person med clipsen i højde med skulderbladet. Målingen sker over 6-8 timer. Luftgennemstrømningen skal under prøvetagningen være 2 l/min. Efter prøvetagning sættes låget på over åbningen igen.

Send derefter kassetten og de 2 reference prøver til ALS Scandinavia.

Om der er spørgsmål så ring gerne til os.

Kirsten Drackenberg 2426 6194.

