


Document: SWE Kundinstruktion	Division/Unit: ALS Scandinavia AB, Stockholm			
Title: Provtagningsinstruktion för Vatten-PRIO och Vatten-SFÄ		ALS Reference: AKK037	Doc.id: INS-1261	
Issued by: ERTU	Approved by: ERTU	Approved date: 2023-10-03	Rev.no: 1.0	Page: 1(2)

Provtagningsinstruktion för Vatten-PRIO och Vatten-SFÄ

Vatten-PRIO. Packas i två lådor per provpunkt. Lådorna märks på utsidan med vilken provpunkt de tillhör eller med PRIO så att de två lådorna kan hållas samman

Provmängd VATTEN PRIO	Anmärkning	Konservering
1 x 250 ml glasflaska	Alkylfenoler	
2 x 40 ml vial	Naftalen	0.5 ml saltsyra
1 x 500 plastflaska	PFOS	
2 x 500 ml glasflaska		Kloracetamid i metanol
1 x 250 ml glasflaska		Citronsyra + silvercitrat
1 x 1000 ml glasflaska	Dioxiner	
1 x 500 ml glasflaska	SCCP	
1 x 60 ml kontrollerad plastflaska	Metaller + Ca	
1 x 1000 ml plastflaska	TBT	
2 x 150 ml plast	TOC/DOC	
1 x 150 ml plast	pH	


Vatten-SFÄ. Packas i en låda per provpunkt. Lådorna märks på utsidan med vilken provpunkt de tillhör eller med SFÄ

Provmängd VATTEN SFÄ	Anmärkning	Konservering
1 x 250 ml glasflaska		
1 x 500 plastflaska		
2 x 500 ml glasflaska		Kloracetamid i metanol
1 x 500 ml glasflaska	Steroider	1,5 ml Saltsyra + kopparnitrat
1 x 250 ml glasflaska		Citronsyra + silvercitrat
1 x 1000 ml glasflaska	PCB7	
1 x 60 ml kontrollerad plastflaska	Metaller + Ca	
1 x 1000 ml glasflaska	MCCP	
1 x 250 ml plastflaska	PFAS11	
2 x 150 ml plastflaska	TOC/DOC + nitrat	
1 x 150 ml plastflaska	pH + Cr ⁶⁺	
1 x 150 ml plastflaska	Ammonium	
1 x 150 ml plastflaska	Glyfosat	
1 x 40 ml EPA vial	Imidaklopid	Na ₂ S ₂ O ₃
1 x 40 ml EPA vial	Ciprofloxacin	

Varje låda ska innehålla följande

- Flaskor för provtagning med etiketter
- Följesedel, returfraktsedel och kylklampar

- OBS! Ta proverna i början av veckan. Flaskorna bör toppfyllas.
- Vissa flaskor innehåller konserveringslösningar som saltsyra och kloracetamid. Var försiktig så att lösningen inte kommer på huden eller på kläder.
- Frys kylklamparna inför provtagningen.
- Använd engångshandskar vid provtagningen.

Document: SWE Kundinstruktion		Division/Unit: ALS Scandinavia AB, Stockholm		
Title: Provtagningsinstruktion för Vatten-PRIO och Vatten-SFÄ			ALS Reference: AKK037	Doc.id: INS-1261
Issued by: ERTU	Approved by: ERTU	Approved date: 2023-10-03	Rev.no: 1.0	Page: 2(2)

- Flaskorna ska fyllas helt och märkas med provplats och provtagningsdatum.
- Kontrollera att korkarna är ordentligt fastskruvade.
- Använd transportkartongen som flaskorna levererades i och packa flaskorna noga.
- Fyll i följesedeln med alla uppgifter, beställare, mottagare av analysresultat, vad som ska analyseras och uppgifter om provtagare, provtagningsdatum, provmärkning.
- Förslut kartongen och klistra på den bifogade fraktsedeln.
- Lämna in paketet på postens inlämningsställe. OBS kontrollera att paketet går iväg samma dag.